




**4 rok**  
[86,5m<sup>2</sup>]



teckenförklaring:

- = Dörr
- = Fönsterdörr
- = Diskmaskin
- = Spishäll / Spis

- = Kylskåp
- = Frys
- = Kombinerad kyl och frys
- = Städsåp
- = Tvättmaskin
- = Torktumlare
- = Plats för micro
- = Elcentral



*Björkris*

Lägenhet 3011, 3021, 3031, 3041